

1. **Mitoita** Tulvari 595-suojakaukalon asennuspaikka LVI-suunnitelman mukaan.

2. **Poista** kaukalon pohjaan kiinnitettyjen, lämpöpumppua tukevien muovilautojen pohjasta kaksipuolisten butyyliteippien suojapaperi.

3. **Aseta** suojakaukalo mitoitettulle paikalleen kohtisuoraan ylhäältä välttääksesi butyyliteipin kiinnittymisen väärään kohtaan. Kaukalon oikein sijoitettuasi paina jalalla muovilautojen kohdalta hetken alaspäin teippauksen kiinnittymisen varmistamiseksi.

4. **Tiivistä** seinän ja kaukalon yläreunan välinen sauma tiivistemassalla tai silikonilla. Voit tarvittaessa ruuvata kaukalon seinään. Huom! Varo seinän välissä olevia putkia tai johtoja ja peitä ruuvien kannat silikonilla.

5. **Vesieristä** Tulvarin ja lattiavalun sauma vesieristenauhalla tiiveyden varmistamiseksi.

Tämän jälkeen Tulvarin reunaan voidaan asentaa lattiaaatta tai muu pinnoite.

